





Stop	19:54	A	0000 0074 0000 000A 001F 001F 003F 003F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 003F 003F 001F 001F 003F 0CBA
		B	0000 0074 0000 000B 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 0040 001F 001F 0040 0CBA
Store	19:46	A	0000 0074 0000 000A 001F 001F 003F 003F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 001F 001F 003F 003F 001F 001F 001F 001F 003F 0CBA
		B	0000 0074 0000 000B 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 0040 0040 001F 001F 001F 001F 0040 0CBA
Subtitle	19:42	A	0000 0074 0000 000A 001F 001F 003F 003F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 001F 001F 003F 003F 003F 001F 001F 001F 001F 0CBA
		B	0000 0074 0000 000B 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 0040 0040 0040 001F 001F 001F 001F 0CBA
Tape	19:109	A	0000 0074 0000 000A 003F 001F 001F 003F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 001F 001F 003F 003F 001F 001F 003F 003F 001F 0C97
		B	0000 0074 0000 000A 003F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 001F 001F 003F 003F 001F 001F 003F 003F 001F 0C97
Top Menu	19:121	A	0000 0074 0000 000B 0040 001F 001F 0040 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 0C9A
		B	0000 0074 0000 000B 0040 0040 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 0C9A
TV	19:115	A	0000 0074 0000 000B 0040 001F 001F 0040 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 0C97
		B	0000 0074 0000 000B 0040 0040 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 0C97
VCR1	19:112	A	0000 0074 0000 000B 0040 001F 001F 0040 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 0CB8
		B	0000 0074 0000 000B 0040 0040 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 0CB8
VCR2	19:113	A	0000 0074 0000 000B 0040 001F 001F 0040 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 001F 0040 001F 0C97
		B	0000 0074 0000 000B 0040 0040 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 001F 001F 0040 001F 0C97
Vol -	19:17	A	0000 0074 0000 000A 001F 001F 003F 003F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 003F 003F 003F 001F 001F 001F 001F 003F 001F 0C9A
		B	0000 0074 0000 000B 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 0040 0040 0040 001F 001F 001F 001F 0040 001F 0C9A
Vol +	19:16	A	0000 0074 0000 000A 001F 001F 003F 003F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 003F 003F 003F 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0CBA
		B	0000 0074 0000 000B 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0040 001F 001F 0040 001F 001F 0040 0040 0040 001F 001F 001F 001F 001F 001F 0CBA
Yellow/Angle	19:74	A	0000 0074 0000 0009 003F 001F 001F 003F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 003F 003F 003F 003F 0CBA
		B	0000 0074 0000 0009 003F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 003F 001F 001F 003F 003F 003F 003F 0CBA

